



Fog Blaster 1000

Smoke machine- Machine à fumée

- MODE D'EMPLOI – USER MANUAL

Français

1- Instructions de sécurité



Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

- Conservez ce manuel pour une future consultation. Si vous revendez cet appareil, veillez à transmettre également ce manuel d'utilisation au nouvel acquéreur.
- Déballiez entièrement l'appareil ainsi que tous ses accessoires. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage et que l'appareil se trouve en parfait état.
- Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre).
- Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.
- Température ambiante maximum pour un fonctionnement optimal de l'appareil : 40°C. Ne pas utiliser l'appareil si la température ambiante dépasse cette valeur.
- En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type " Dimmer pack"
- Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.
- L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placé hors de portée du public.

ATTENTION: Cet appareil fonctionne à très haute température. Ne pas toucher l'appareil pendant son fonctionnement, en dehors des poignées prévues. Ne jamais bloquer la sortie de la fumée avec vos mains. Risque important de brûlures du 1^{er} et 2nd degré.

ATTENTION : Ne pas faire fonctionner cet appareil sur une surface sensible à la chaleur, risque de brûlure de la surface (exemple parquet en bois...).

IMPORTANT: Il est possible que de petites quantités de fumée s'échappent de l'appareil pendant la mise en chauffe et après son extinction.

2- Instructions d'utilisation

Remplir le réservoir de liquide à fumée.

Brancher la machine à fumée à la prise secteur.

Attendre environ 5 minutes pour la première montée en température de la machine.

6- Lorsque la machine est à la bonne température, le voyant de la gâchette va s'allumer, vous pouvez alors l'utiliser

4- Caractéristiques Techniques

- Machine à fumée portable
- Utiliser du liquide à fumée à base d'eau, type effet Co2 pour un effet optimal (de marque BoomToneDJ ou Evolite)
- Temps de chauffe : environ 3-4 min
- Remplissez le réservoir de liquide à fumée, puis utilisez la gâchette pour déclencher la fumée
- Effet surprenant
- Interagissez avec votre public
- Anneau de LED blanches de 3W chacune pour un effet stroboscope pendant le jet de fumée
- Jet de fumée en continu sur 30 secondes max
- Projection de fumée sur 4 à 6m
- Capacité du réservoir : 300 ml
- Corps de chauffe : 1000 W
- Débit : 500 m3/minute
- Voltage AC120 / 230V 50-60Hz
- Câble d'alimentation type TRUEONE seetronic de 5m
- Coque en acier
- Finition peinture noire
- Support pour table inclus

- Poids net : 3.9 kg
- Poids brut : 4.5 kg
- Dimensions du produit : 560 x 230 x 100 mm
- Dimensions de l'emballage : 620 x 260 x 150 mm
- Conforme aux normes CE
- Norme de protection IP20

Bouton manuel avec voyant lumineux :

Lorsque la machine est préchauffée, le voyant lumineux manuel de la machine s'allume et la machine passe en état prêt à fonctionner. Appuyez sur le bouton manuel pour démarrer.

5- Entretien

Il est possible que le volume de fumée produit diminue avec le temps. Il est possible que votre machine soit encrassée. Avant d'utiliser un produit nettoyant spécialisé, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Si il reste du liquide à fumée dans le réservoir, il faut le vider complètement. Remplissez le réservoir d'eau minérale/ distillée.

ATTENTION : Ne jamais utiliser de l'eau du robinet vous risqueriez d'abimer de façon irréversible la pompe et le corps de chauffe.

- Remplir le réservoir d'eau déminéralisée.
- Allumez la machine et laissez la chauffer.
- Lorsque la machine est chaude, activez-la en continue.
- Vous remarquerez que la machine produira de la fumée dans un premier temps, c'est le reste de liquide à fumée présent dans les tubes et corps de chauffe. Après quelques minutes cette fumée devrait se transformer en un liquide clair, c'est l'eau déminéralisée qui commence à sortir
- Laissez la machine fonctionner ainsi environ 5 minutes.
- Eteindre la machine. Attendre qu'elle refroidisse complètement puis videz l'excédent d'eau déminéralisée.



Imported by / Importé par :
MSC-Distribution
9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville – FRANCE
infos@msc-distribution.com