

TELESCOPIC TRIPOD FOR TABLET PC

Ref.: SMM10

Code: 10-2532



MANUAL

**INSTALLATION • INSTALLATIE • INSTALACIÓN • INSTALAÇÃO
INSTALARE • INSTALACJA • KURULUM**





EN - TELESCOPIC TRIPOD FOR TABLET PC

SAFETY RECOMMENDATIONS

- Always place the stand on a stable, level surface.
- Choose a location where the stand's legs will not pose a tripping hazard or risk being knocked over.
- This package contains small components. Keep them out of reach of children.

INSTALLATION

- Fully extend the legs for optimal stability and tighten the screws securely.
- When adjusting the height, tighten the screws without overtightening.

SPECIFICATIONS

Height Adjustment Range:	0.55 - 1.45m
Screen size.....	9.5 - 14.5" (24 - 37)cm
Opening width of the holder	13.5 - 22cm
Net weight	1.01kg

FR - TREPIED TELESCOPIQUE POUR TABLETTE

RECOMMANDATIONS DE SECURITÉ

- Placez toujours le support sur une surface stable et plane.
- Choisissez un emplacement où les pieds du support ne risquent pas de faire trébucher quelqu'un ou d'être renversés.
- Ce colis contient de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

INSTALLATION

- Déployez complètement les pieds pour une stabilité optimale et serrez fermement la vis.
- Lors du réglage de la hauteur, serrez les vis sans trop forcer.

CARACTÉRISTIQUES

Plage de réglage de la hauteur :	0,55 - 1,45 m
Taille de l'écran	24 - 37 cm
Largeur d'ouverture du support	13,5 - 22 cm
Poids net	1,01 kg

DE - TELESKOP-STATIV FÜR TABLET PC

SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie den Ständer immer auf eine stabile, ebene Fläche.
- Wählen Sie einen Standort, an dem die Beine des Ständers keine Stolpergefahr darstellen oder umgestoßen werden können.
- Dieses Paket enthält kleine Komponenten. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

INSTALLATION

- Ziehen Sie die Beine für optimale Stabilität vollständig aus und ziehen Sie die Schraube fest an.
- Ziehen Sie beim Einstellen der Höhe die Schrauben fest, ohne sie zu fest anzuziehen.

SPEZIFIKATIONEN

Höhenverstellbereich:	0,55 - 1,45 m
Bildschirmgröße	24 - 37 cm
Öffnungsweite der Halterung	13,5 - 22 cm
Nettogewicht	1,01 kg

NL - TELESCOPISCH STATIEF VOOR TABLET

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Plaats de standaard altijd op een stabiel, vlak oppervlak.
- Kies een locatie waar de poten van de standaard geen struikelgevaar vormen of het risico lopen om omver te worden gestoten.
- Dit pakket bevat kleine componenten. Houd ze buiten bereik van kinderen.

INSTALLATIE

- Strek de poten volledig uit voor optimale stabiliteit en draai de schroef stevig vast.
- Bij het aanpassen van de hoogte, draai de schroeven vast zonder ze te vast te draaien.

SPECIFICATIES

Hoogteverstellingsbereik:	0,55 - 1,45 m
Schermgrootte	24 - 37 cm
Openingsbreedte van de houder	13,5 - 22 cm
Nettogewicht	1,01 kg

ES - TRIPODE TELESCOPICO PARA TABLET

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Coloque siempre el soporte sobre una superficie estable y nivelada.
- Elija una ubicación donde las patas del soporte no representen un peligro de tropiezo o de caída.
- Este paquete contiene componentes pequeños. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

INSTALACIÓN

- Extienda completamente las patas para lograr una estabilidad óptima y apriete los tornillos de forma segura.
- Al ajustar la altura, apriete los tornillos sin apretar demasiado.

ESPECIFICACIONES

Rango de ajuste de altura:	0,55 - 1,45 m
Tamaño de la pantalla:	24 - 37 cm
Ancho de apertura del soporte:	13,5 - 22 cm
Peso neto:	1,01 kg

IT - TREMPIEDE TELESCOPICO PER TABLET PC

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

- Posizionare sempre il supporto su una superficie stabile e piana.
- Scegliere una posizione in cui le gambe del supporto non rappresentino un pericolo di inciampo o rischio di essere rovesciate.
- Questa confezione contiene piccoli componenti. Tenerli fuori dalla portata dei bambini.

INSTALLAZIONE

- Allungare completamente le gambe per una stabilità ottimale e serrare saldamente le viti.
- Quando si regola l'altezza, serrare le viti senza stringere eccessivamente.

SPECIFICHE

Intervallo di regolazione dell'altezza:	0,55 - 1,45 m
Dimensioni dello schermo	24 - 37 cm
Larghezza di apertura del supporto	13,5 - 22cm
Peso netto	1,01kg

PT - TRIPÉ TELESCÓPICO PARA TABLET PC

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Coloque sempre o suporte numa superfície estável e nivelada.
- Escolha um local onde as pernas do suporte não representem o risco de tropeçar ou de serem derrubadas.
- Este pacote contém pequenos componentes. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

INSTALAÇÃO

- Estenda totalmente as pernas para obter uma estabilidade ideal e aperte os parafusos de forma segura.
- Ao ajustar a altura, aperte os parafusos sem apertar demasiado.

ESPECIFICAÇÕES

Gama de regulação de altura:	0,55 - 1,45 m
Tamanho do ecrã	24 - 37 cm
Largura de abertura do suporte	13,5 - 22cm
Peso líquido	1,01kg

RO - TREPIED TELESCOPIC PENTRU TABLET PC

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

- Așezați întotdeauna suportul pe o suprafață stabilă și plană.
- Alegeți o locație în care picioarele suportului să nu prezinte pericol de împiedicare sau să fie răsturnate.
- Acest pachet conține componente mici. Păstrați-le la îndemâna copiilor.

INSTALARE

- Extindeți complet picioarele pentru o stabilitate optimă și strângeți bine șuruburile.
- Când reglați înălțimea, strângeți șuruburile fără a le strânge prea mult.

SPECIFICAȚII

Interval de reglare a înălțimii:	0,55 - 1,45 m
Dimensiunea ecranului	24 - 37 cm
Latimea de deschidere a suportului 13,5 - 22 cm	
Greutate neta	1,01 kg

SV - TELESKOPISK STATIV FÖR TABLET PC

SÄKERHETSREKOMMENDATIONER

- Placera alltid stativet på en stabil, jämn yta.
- Välj en plats där stativets ben inte utgör någon snubbelrisk eller riskerar att bli vält.
- Detta paket innehåller små komponenter. Förvara dem utom räckhåll för barn.

INSTALLATION

- Dra ut benen helt för optimal stabilitet och dra åt skruvarna ordentligt.
- När du justerar höjden, dra åt skruvarna utan att dra åt för hårt.

SPECIFIKATIONER

Höjjusteringsområde:	0,55 - 1,45m
Skärmstorlek	24 - 37 cm
Hållarens öppningsbredd	13,5 - 22cm
Nettovikt	1,01 kg

PL - TELESKOPOWY STATYW DO TABLETU

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Zawsze stawiaj stojak na stabilnej, równej powierzchni.
- Wybierz miejsce, w którym nogi stojaka nie będą stwarzać zagrożenia potknięcia się lub ryzyka przewrócenia.
- W tym opakowaniu znajdują się małe elementy. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

MONTAŻ

- Całkowicie rozłóż nogi, aby uzyskać optymalną stabilność i mocno dokręć śruby.
- Podczas regulacji wysokości dokręć śruby, nie przekraczając ich.

DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji wysokości:	0,55 - 1,45 m
Rozmiar ekranu	24 - 37 cm
Szerokość otworu uchwytu	13,5 - 22 cm
Masa netto	1,01 kg

TR - TABLET PC İÇİN TELESKOPIK TRİPOD

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

- Standını her zaman sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Standın ayaklarının takılma tehlikesi oluşturmayacağı veya devrilme riski oluşturmayacağı bir yer seçin.
- Bu paket küçük bileşenler içerir. Bunları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

KURULUM

- Optimum denge için bacakları tamamen uzatın ve vidaları sıkıca sıkın.
- Yüksekliği ayarlarken vidaları aşırı sıkmadan sıkın.

ÖZELLİKLER


Yükseklik Ayar Aralığı:	0,55 - 1,45 m
Ekran boyutu	24 - 37 cm
Tutucunun açıklık genişliği	13,5 - 22 cm
Net ağırlık	1,01 kg



*Download the manual in other languages
Téléchargez le manuel dans les autres langues
Deutsche Anleitung von unserer Website herunterladen
Nederlandse handleiding van onze website downloaden
Descargue el manual en español de nuestro sitio web
Descărcați manualul în limba română de pe site-ul nostru
Scarica il manuale in italiano dal nostro sito
Baixe o manual em português em nosso site
Ladda ner manualen på svenska från vår hemsida
Pobierz instrukcję w języku polskim z naszej strony internetowej
Kılavuzu web sitemizden Türkçe olarak indirin*



*Any questions or problems?
Contact us*



IBIZALIGHTSOUND
Follow us on Instagram



Join us on facebook



*Assembled in PRC • **Designed by LOTRONIC S.A.** •
Rue F. Englert 17 • Bt 2 • 1480 Tubize • Belgium
info@lotronic.net*

<https://ibizashop.eu/>

© Copyright LOTRONIC 2024