

BEDIENUNGSANLEITUNG

ZEICHENERKLÄRUNG

CE Entspricht den Richtlinien der CE

 Nur für Innengebrauch

Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts

 Dieses Zeichen bedeutet, dass das Gerät innerhalb der europäischen Gemeinschaft nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllabfuhr zu vermeiden, muss das Gerät verantwortungsbewusst entsorgt und für dauerhafte Wiederverwertung der Rohstoffe recycelt werden. Bitte bringen Sie das alte Gerät zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte bzw. zu Ihrem Fachhändler, wo Sie das Gerät gekauft haben, damit eine umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet ist.

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Geräts. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Bedienungs- und Sicherheitshinweise. Befolgen Sie alle Anweisungen und bewahren Sie die Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

Vor Reinigung und Wartung des Geräts den Netzstecker abziehen. Wir übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die durch die Nichtbeachtung der Anleitung entstanden sind.

VERPACKUNGSGEHALT

- DMX Steuerpult
- Netzadapter
- Anleitung

INSTALLATION


Gerät auf einen Tisch stellen und das Netzteil an die DC12V Buchse an der Seite anschließen.

Ein DMX Signalkabel an den 3-pol. XLR Verbinder an der Seite anschließen und das andere Ende an die Reihe von DMX Projektoren.

BEDIENUNG

Gerät mit dem POWER Schalter an der Seite einschalten.

- Das Gerät führt einen Selbsttest durch.
- Die POWER Anzeige leuchtet.
- Die DMX Anzeige blinkt.
- Das Gerät ist beim Einschalten auf PAGE 1 (Kanäle 1-6) eingestellt und die PAGE Anzeige leuchtet rot.
- Wenn Sie die Kanäle 7-12 steuern möchten, drücken Sie die PAGE Taste, bis die Anzeige BLAU leuchtet.
- Die Fader steuern alle DMX Ausgangswerte. In der 0 Stellung sind alle DMX Ausgänge geschlossen.



PFLEGE

Vor Reinigung oder Wartung den Netzstecker abziehen. Das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Scheuermittel oder Alkohol benutzen. Nicht das Gehäuse öffnen!

TECHNISCHE DATEN

Versorgung	12Vdc 0,5A
.....	über mitgeliefertes 100-240Vac 50/60Hz Netzteil
Verbrauch	0.7 W / 59 mA
Anzahl Kanäle	12
Anzahl Kanäle pro Seite	6
DMX Protokoll.....	DMX512
Betriebstemperatur.....	-10°C bis 50°C
Abmessungen (B x L x H).....	180 x 100 x 35mm
Gewicht.....	0,592kg